

Généralités

Ce produit a été conçu pour maintenir les insectes à distance. Vous pouvez le poser sur une surface plane (une table par exemple) ou le suspendre.

La légère rotation des ailettes simule une menace pour les insectes et les éloigne.

Ce ventilateur utilise une batterie lithium-ion de 1200 mAh d'une autonomie maximale de 15 heures à condition que la batterie soit complètement chargée.

Chaque ventilateur est fourni avec un câble de charge de type C et dispose d'un bouton de mise en marche/arrêt.

Fonctionnement :

Mettez l'appareil en marche : il commence à tourner et les ailettes en plastique se déploient pour éloigner les insectes des aliments et des fruits se trouvant à proximité.

Vous pouvez remplir la coupe à parfum originale sous les ailettes argentées d'une huile essentielle telle que l'huile de lavande, de menthe poivrée ou d'eucalyptus.

MISES EN GARDE :

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'insérez en aucun cas des objets métalliques dans l'appareil.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne couvrez jamais l'appareil en fonctionnement.

Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des endroits susceptibles d'être exposés à des vapeurs inflammables ou à des poussières explosives.

Positionnez l'appareil dans un lieu inaccessible aux enfants.

L'utilisation de l'appareil est interdite dans les garages, stabulations ou emplacements similaires.

Retirez la batterie avant de procéder au nettoyage et à la maintenance.

Utilisez uniquement à des fins domestiques ou dans des zones protégées.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le ventilateur n'est pas remplaçable. Remplacez l'appareil s'il ne fonctionne plus.

Rechargez l'appareil à temps si la batterie est déchargée.

Si vous envisagez de ne pas utiliser le ventilateur pendant une période prolongée, conservez-le en l'état complètement chargé et rechargez-le régulièrement tous les 3 mois.



ATTENTION :

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient surveillées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Nettoyez l'appareil au moins une fois par semaine avec un chiffon doux et non abrasif.

Chargement de la batterie intégrée

Pour maintenir la puissance maximale de la batterie, il est recommandé de la charger pendant environ 8 heures avant la première utilisation (ou après une période de stockage de longue durée). Utilisez uniquement la batterie d'origine ou des batteries Li-ion de type identique. La batterie est complètement chargée si la LED verte brille.

Recharge d'appareils avec le câble de charge USB (fonction powerbank)

Convient aux produits avec un courant de charge de 1500 mAh maximum. Pour la recharge, connectez l'appareil concerné avec le câble de charge USB au port USB.

Caractéristiques techniques

Puissance : 6 watts

Tension d'entrée : 5 V / 1,0 A

Sortie USB : 5 V / 1,0 A

Charge de l'appareil : Lumière rouge

Appareil complètement chargé : Lumière verte

Déchets électriques

A sa mise au rebut, l'élimination conforme de l'appareil est à la charge de l'utilisateur. Respectez les dispositions légales applicables de votre pays. L'appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères. Dans le cadre de la directive CE relative à l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés, l'appareil est pris en charge gratuitement par les points de collecte communautaires ou les entreprises de traitement des déchets spéciaux, ou peut être remis à un revendeur proposant un service de reprise. L'élimination conforme sert à la protection de l'environnement et prévient les éventuels effets nocifs sur l'être humain et l'environnement.

Marque CE / Déclaration de conformité CE

La société Albert KERBL GmbH déclare par la présente que le produit/l'appareil décrit dans le présent mode d'emploi est en conformité avec les exigences et autres dispositions applicables des directives. La marque CE indique que les directives de l'Union Européenne sont satisfaites.

(EN) Fly/Wasp repellent fan

This product is designed to repel insects from your table. It can be laid flat on the table or hung up.

The gently rotating wings simulate a threat to insects and keep them away.

This fan uses a 1200mAh Li-ion battery with a maximum working time of 15 hours on a full charge.

Each fan comes with a Type C charging cable.

With On/Off switch.

How it works:

Switch on the device, it will start to rotate, and the plastic wings will spread out, keeping insects away from nearby food and fruits.

The unique fragrance bowl, which is located under the silver blades, can be filled with an essential oil, such as lavender, peppermint, or eucalyptus oil.

WARNINGS:

Children cannot play with it.

Do not insert foreign metal object into the unit.

Do not submerge the device into water or other liquids.

Do not cover the device while it is using.

The device must not be used in locations where the presence of flammable vapors or explosive dusts is likely to exist.

Put it on a place where children cannot reach.

The Fly repellent fan cannot be used in garage, stable or similar places.

Remove the batteries before cleaning and maintenance before cleaning.

Household or sheltered use only.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The fan cannot be replaced, replace the unit if it stops working.

Please charge it in time when the battery runs out.

If the fan will not be used for a long time, please keep it after full charged and charge it regularly every 3 months.



CAUTIONS:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by persons lacking experience or knowledge unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Clean the appliance at least once a week with a soft, non-abrasive cloth.

Charging the built-in battery

To preserve the battery's maximum power, it is advisable to charge the batteries for around 8 hours before first use (or if they have not been used for a prolonged period). Only use the original battery or identical Li-ion batteries. If the LED lights up green, the battery is fully charged.

Charging of devices using USB charging cable (Powerbank function)

Suitable for products with a max. charging current of 1500 mAh. To charge, connect the device to be charged to the USB charging port using the USB charging cable.

Power: 6W

Charging: 5V/1A

On charge: Red light

Full charge: Green light



Disposing of this device after its service life is the responsibility of the operator. Please consult the valid national regulations. The device must not be disposed of in household waste. In accordance with the stipulations of the EU Directive on the Disposal of Electrical and Electronic Devices, the device can be disposed of free of charge at the local waste collection or recycling centre. Alternatively, it can be returned to retailers who offer a collection service. The proper disposal helps to ensure environmental protection and prevents any adverse effects on human health and the environment.



CE-/UKCA-conformity declaration

Albert KERBL GmbH hereby declares that the product / device described in these instructions complies with the fundamental requirements and other relevant stipulations and regulations. The CE-/UKCA-mark confirms compliance with the Directives of the European Union or the relevant UK legislation.

(IT) Dissusore per mosche e vespe

Informazioni generali

Questo prodotto è stato sviluppato per tenere lontani gli insetti. Può essere appoggiato su una superficie piana (ad esempio un tavolo), oppure appeso.

La rotazione delicata delle pale simula una minaccia per gli insetti e li tiene a distanza.

Questo ventilatore utilizza una batteria agli ioni di litio da 1200 mAh con una durata di funzionamento massima di 15 ore quando è completamente carica.

Ogni ventilatore è fornito con un cavo di ricarica tipo C e dispone di un pulsante di accensione/spiegimento.

Modalità di funzionamento:

Una volta acceso, l'apparecchio inizia a girare e le pale in plastica si allargano per tenere lontani gli insetti dagli alimenti e dalla frutta che si trovano nelle vicinanze.

L'esclusiva ciotola per le fragranze, che si trova sotto le pale argenteate, può essere riempita con un olio essenziale come quello di lavanda, menta piperita o eucalipto.

AVVERTENZE:

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Non inserire corpi estranei metallici nell'apparecchio.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione.

L'apparecchio non può essere utilizzato in luoghi in cui possono essere presenti vapori infiammabili o polveri esplosive.

Deve essere sistemato in un punto non raggiungibile dai bambini.

L'apparecchio non può essere usato all'interno di garage, stalle o simili.

Rimuovere le batterie prima delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Utilizzare solo in ambiente domestico o in aree protette.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Il ventilatore non può essere sostituito. Sostituire l'apparecchio quando non è più funzionante.

Quando la batteria è scarica deve essere ricaricata per tempo.

Se il ventilatore non viene usato per molto tempo, deve essere riposto dopo averlo ricaricato completamente e ricaricato regolarmente ogni 3 mesi.



PRUDENZA:

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenze, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state istruite da quest'ultima riguardo all'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Pulire l'apparecchio almeno una volta alla settimana con un panno morbido e non abrasivo.

Ricarica della batteria incorporata

Per preservare la massima efficienza della batteria, è consigliabile ricaricare la batteria prima di procedere al primo utilizzo (o se non sono state usate per molto tempo) per circa 8 ore. Utilizzare esclusivamente la batteria originale o batterie agli ioni di litio dello stesso tipo. Quando il LED è illuminato in verde, la batteria è completamente carica.

Ricarica di dispositivi con cavo di ricarica USB (funzione powerbank)

Per prodotti con una corrente di carica di max. 1500 mAh. Per la ricarica, collegare l'apparecchio da caricare alla porta USB utilizzando il cavo di ricarica USB.

Dati tecnici

Potenza: 6 W

Tensione di ingresso: 5 V / 1,0 A

Uscita USB: 5 V / 1,0 A

Ricarica dell'apparecchio in corso: Luce rossa

Apparecchio completamente carico: Luce verde



Rifiuti elettronici

L'operatore è responsabile del corretto smaltimento dell'apparecchio alla fine del suo ciclo di vita. Fare riferimento alle norme vigenti nei singoli paesi. Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Nell'ambito della direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, l'apparecchio deve essere conferito gratuitamente presso i centri di raccolta comunali o i servizi di smaltimento rifiuti. In alternativa può essere riconsegnato ai rivenditori specializzati che offrono questo tipo di servizio. Lo smaltimento corretto rappresenta una tutela dell'ambiente e contribuisce a prevenire ripercussioni dannose su uomo e ambiente.

Wespen- und Fliegenvertreiber mit Duftbehälter

Répulsif pour mouches et guêpes avec récipient de parfum

Wasp and fly repellent with scent container

cit®, a brand of

Albert Kerbl GmbH Felzenzell 9 84428 Buchbach, Germany
www.kerbl.com info@kerbl.com

Kerbl UK Ltd 8 Lands End Way Oakham, Rutland LE15 6RF UK
www.kerbl.co.uk enquiries@kerbl.co.uk

KERBL

(DE) Fliegen- und Wespenvertreiber

Allgemeines

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Insekten fernzuhalten. Es kann auf ebene Fläche (z. B. Tisch) gestellt oder aufgehängt werden.

Die sanft rotierenden Flügel simulieren eine Bedrohung für Insekten und halten sie fern.

Dieser Ventilator verwendet einen 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku mit einer maximalen Betriebsdauer von 15 Stunden bei voller Ladung.

Jeder Ventilator wird mit einem Ladekabel vom Typ C geliefert und verfügt über einen Ein-/Ausschaltknopf.

Funktionsweise:

Schalten Sie das Gerät ein, es beginnt sich zu drehen und die Kunststoffflügel breiten sich aus, um Insekten von nahe gelegenen Lebensmitteln und Früchten fernzuhalten.

Die einzigartige Duftschale, die sich unter den silbernen Flügeln befindet, kann mit einem ätherischen Öl wie Lavendel-, Pfefferminz- oder Eukalyptusöl gefüllt werden

CE **Marchio CE / dichiarazione di conformità CE**
La Albert KERBL GmbH dichiara che il prodotto/l'apparecchio descritto in queste istruzioni è conforme ai requisiti fondamentali e alle ulteriori disposizioni e direttive pertinenti. Il marchio CE indica che sono state soddisfatte le direttive dell'Unione Europea.

(NL) Vliegen- en wespenverjager

Algemeen

Dit product werd ontwikkeld om insecten te verjagen. Het kan op een effen oppervlak (bijvoorbeeld een tafel) worden geplaatst of worden opgehangen.
De langzaam draaiende vleugels simuleren een bedreiging voor insecten, zodat we wegbliven.
Deze ventilator gebruikt een 1200 mAh lithium-ion-accu met een maximale bedrijfsduur van 15 uur bij een volle lading.
Elke ventilator wordt met een laadkabel van het type C geleverd en beschikt over een AAN UIT-knop.

Werking:

Schakele het apparaat in. Het begint te draaien en de vleugels van kunststof breiden zich uit om insecten uit de buurt te houden van nabijgelegen voedingsmiddelen en fruit.

Het unieke geurreservoir dat zich onder de zilveren vleugels bevindt, kan met een etherische olie zoals lavendel-, pepermunt- of eucalyptusolie worden gevuld.

WAARSCHUWINGEN:

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

U mag geen metalen voorwerpen in het apparaat steken.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af.

Het apparaat mag niet op plaatsen worden gebruikt waar ontvlambare dampen of explosieve stoffen aanwezig kunnen zijn.

Plaats het apparaat op een plek die ontoegankelijk is voor kinderen.

Het apparaat mag niet in garages, stallen of soortgelijke plaatsen worden gebruikt.

Verwijder voor reinigings- en het onderhoudswerkzaamheden de accu.

Het apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld en mag alleen op beschermde plaatsen worden gebruikt.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

De ventilator kan niet worden vervangen. Vervang het apparaat als het niet meer werkt.

Laad het apparaat op tijd op als de accu leeg is.

Als de ventilator gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet u hem voor de opslag volledig opladen en daarna regelmatig om de 3 maanden opladen.

VOORZICHTIG:

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermoegen, of door mensen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of indien ze zijn geïnstrueerd in het correcte gebruik van het apparaat.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Reinig het apparaat minimaal één keer per week met een zachte, niet-schurende doek.

Opladen van de ingebouwde accu

Om het maximale vermogen van de accu te kunnen behouden, raden wij u aan om de accu voor het eerste gebruik (of als deze gedurende langere tijd niet werd gebruikt) ca. 8 uur op te laden. Gebruik uitsluitend de originele accu of soortgelijke li-ionaccu's. Als de led groen brandt, is de accu volledig opladen.

Apparaten opladen met USB-laadkabel (powerbank-functie)

Geschikt voor apparaten met een laadstroom van max. 1500 mAh. Voor het opladen sluit u het op te laden apparaat met de USB-laadkabel aan op de USB-laadaansluiting.

Technische gegevens

Vermogen: 6 W

Ingangsspanning: 5 V / 1,0 A

USB-uitgang: 5 V / 1,0 A

Apparaat wordt opladen: rode led

Apparaat is volledig opladen: groene led

Elektronisch afval

De correcte verwijdering van het apparaat na de functionaliteit ervan is plicht van de exploitant. Houd u aan de in uw land geldende voorschriften. Het apparaat mag niet met het huishoudelijk afval worden afgeweerd. In het kader van de EG-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt het apparaat kostenloos ontvangen bij verzamelpunten voor elektronisch afval of kan het apparaat worden gereturneerd aan vakhandel die een terugname-service aanbieden. De juiste afvoer van het product dient de bescherming van het milieu en voorkomt mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Albert KERBL GmbH, dat het product/apparaat dat wordt beschreven in deze handleiding in overeenstemming is met de fundamentele eisen en is de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/35/EU. Het CE-merk staat voor de vervulling van de richtlijnen van de Europese Unie. De conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres: www.kerbl.com

(PL) Środek odstraszający muchy i osy

Informacje ogólne

Produkt ten został opracowany w celu odstraszenia owadów. Można go umieścić na płaskiej powierzchni (np. stole) lub zawiesić.

Delikatnie obracające się skrzydła symulują zagrożenie dla owadów i powodują, że te trzymają się daleka.

Wentylator ten wykorzystuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 1200 mAh i maksymalnym czasie pracy 15 godzin po pełnym naładowaniu.

Każdy wentylator jest dostarczany z kablem ładowającym typu C i posiada przycisk włączania/wyłączania.

Sposób działania:

Po włączeniu urządzenia zaczyna się ono obracać, a plastikowe skrzydła rozkładają się, aby odstraszać owady od pobliskiej żywności i owoców.

Unikalna miseczka zapachowa, która znajduje się pod srebrymi skrzydłami, może być wypełniona olejkiem eterycznym, takim jak olejek lawendowy, miętowy lub eukaliptusowy.

OSTRZEŻENIA:

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Nie wkładać żadnych obcych metalowych przedmiotów do urządzenia.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nie zakrywać pracującego urządzenia.

Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą wystąpić łatwopalne opary lub wybuchowe pyły.

Ustawiać w miejscu niedostępny dla dzieci.

Urządzenie nie może być używane w garażach, stajniach lub podobnych miejscach.

Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyjąć baterię.

Używać wyłącznie w gospodarstwie domowym lub na obszarach pod nadzorem.

Należy sprawować nadzór nad dziećmi, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.

Wentylator nie nadaje się do wymiany. Jeśli urządzenie przestało działać, należy je wymienić na nowe.

Każdów razem z urządzeniem w odpowiednim czasie, gdy bateria jest rozładowana.

Jesieli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać po całkowitym naładowaniu i każdorazowo co 3 miesiące.

UWAGA:

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Należy sprawować nadzór nad dziećmi, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.

Urządzenie należy czyścić co najmniej raz w tygodniu miękką, nieścinową ścieżeczką.

Ładowanie wbudowanych baterii

Aby zatrzymać maksymalną moc baterii, zaleca się ładować baterię przez ok. 8 godzin przed pierwszym użyciem (lub jeżeli nie były używane przez dłuższy czas). Należy używać wyłącznie baterii oryginalnych lub identycznych pod kątem budowy baterii litowo-jonowych. Gdy dioda LED świeci się na zielono, akumulator jest w pełni naładowany.

Ładowanie urządzeń za pomocą kabla USB (funkcja powerbanku)

Nadaje się do produktów o prądzie ładowania maks. 1500 mAh. Aby naładować urządzenie, należy podłączyć je do portu ładowania USB za pomocą kabla ładowania USB.

Dane techniczne

Moc: 6 W

Napięcie wejściowe: 5 V / 1,0 A

Gniazdo USB: 5 V / 1,0 A

Urządzenie ładuje się: czerwona dioda

Urządzenie jest w pełni naładowane: zielona dioda

Złom elektryczny

Za prawidłową utylizację urządzenia po zakończeniu jego użytkowania odpowiedzialny jest jego użytkownik. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju użytkownika. Urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłego kurba na odpady. Zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzenie można bezpłatnie oddać do miejskiego punktu zbiorczego lub punktu przyjmującego materiały do recyklingu albo oddać do sklepu specjalistycznego oferującego usługi w zakresie przyjmowania zwrotów. Prawidłowa utylizacja służy ochronie środowiska i zapobiega możliwemu powstaniu skutków niepożądanych dla ludzi i zwierząt.

CE Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Albert KERBL GmbH oświadczyc, że produkt/urządzenie opisane w niniejszej instrukcji odpowiada podstawowym wymogom oraz pozostałym właściwym wytycznym dyrektywy 2014/35/EU. Znak CE poświadczyc spełnienie wymogów dyrektywy Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności znajduje się pod adresem: www.kerbl.com

(DA) Flue- og hvæpsevisende middel

Generelle oplysninger

Dette produkt er udviklet til at holde insekter væk. Det kan placeres på en flad overflade (f.eks. et bord) eller hænges op.

De stille roterende vinger simulerer en trussel mod insekter og holder dem væk.

Denne ventilator bruger et 1200 mAh lithium-ion-batteri med en maksimal driftstid på 15 timer på en fuld opladning.

Hver ventilator leveres med et ladekabel af typen C og er udstyret med en tænd/sluk-knap.

Funktionsmåde:

Tænd for apparatet, det begynder at rotere, og plastvingerne spredes ud for at holde insekter væk fra mad og frugter i nærheden.

Den unikke duftskål, som er placeret under solvvingerne, kan fyldes med en æterisk olie som lavendel-, pebermynte- eller eukalyptusolie.

ADVARSLER:

Børn må ikke lege med apparatet.

For ikke fremmede genstande af metal ind i apparatet.

Nedsenk ikke apparatet i vand eller andre væsker.

Apparatet må ikke tildækkes under brugen.

Apparatet må ikke bruges på steder, hvor der kan forekomme brandfarlige dampe eller ekspløsiv stov.

Placer det et sted, hvor børn ikke kan nå det.

Apparatet må ikke bruges i garager, stalde eller lignende steder.

Tag batterierne ud før rengøring og vedligeholdelse.

Må kun bruges i husholdninger eller i beskyttede områder.

Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Ventilatoren kan ikke udskiftes. Udskift apparatet, hvis det ikke længere virker.

Oplad det i god tid, når batteriet er tomt.

Hvis ventilatoren ikke bruges i længere tid, skal det opbevares i fuldt opladt tilstand, og oplades regelmæssigt hver 3. måned.

FORSIGTIG:

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengør apparatet mindst en gang om ugen med en blød, ikke-slibende klud.

Opladning af det integrerede batteri

For at bibeholde batteriets maksimale ydeevne, anbefales det at oplade batteriet i ca. 8 timer før den første brug (eller hvis det ikke har været i brug i længere tid). Brug kun originale batterier eller tilsvarende li-ion-batterier. Når LED'en lyser grønt, er batteriet fuldt opladt.

Opladning af apparater med USB-ladekabel (powerbank-funktion)

Passer til produkter med en ladestrøm på maks. 1500 mAh. For at oplade apparatet skal USB-ladekablet sættes i USB-ladeporten.

Tekniske data

Effekt: 6 W

Indgangsspænding: 5 V / 1,0 A

USB-udgang: 5 V / 1,0 A

Apparatet oplades: Rødt lys

Apparatet er fuldt opladt: Grønt lys

El-affald

Når apparatet er udtagt, påhviler det den driftsansvarlige at bortskaffe det miljømæssigt korrekt. Overhold de relevante forskrifter i dit land. Apparatet må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Iht. EU-direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater modtager de kommunale indsamlingssteder eller genbrugsstationer apparatet gratis. Det kan også afleveres i specialforretninger, der yder den service, at de modtager udslidte apparater. En korrekt bortskaffelse er til gavn for miljøet og forhindrer mulige skadelige virkninger på menneske og miljø.

CE Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Albert KERBL GmbH, at det produkt/apparat, der er beskrevet i denne manual, er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/35/EU. CE

